

# Dale®

## Stabilock

### 気管内チューブホルダー

気管内チューブサイズ7.0～10.0mmに適合

#### 使用方法

1. チューブを洗浄し、乾燥させます。
2. 粘着ベースを付けます。(A1-4)
3. チューブのチャンネルと気管内チューブの位置が揃っていることを確認し、ネックバンドをベースのフック側に押し当てます。(B)
4. ネックバンドの両端部にあるファスナータブを開け、バンドを耳のすぐ下まで引いて、頭に巻きます。ファスナータブをネックバンドの外側に当てて固定します。(C)
5. チューブをチューブチャンネルに固定します。
  - チャンネルが覆うことになるチューブの部分に強力な粘着テープを1周巻きます。
  - チャンネルをチューブに押し当てます。
  - チューブとチャンネルの周りにテープを巻きます。(D)

#### テープ巻きの代替方法

- チャンネルをチューブに押し当てます。
- チューブとチャンネルの周りに、強力な粘着テープをしっかりと巻きます。チャンネルの端より最低2.5センチ(1インチ)以上の箇所でテープを巻くようにしてください。(D)
6. 必要に応じて、ネックバンドがきちんと固定されるようファスナータブで調整してください。

テープは必要に応じて交換してください。

粘着ベースは3日以内または必要な場合はもっと早く交換してください。

#### 取り外し

皮膚に損傷を与えないよう、気をつけて粘着テープを取り外してください。

#### チューブの調整

ファスナータブを外します。粘着ベースを押さえながらネックバンドをベースから剥がします。チューブを調整します。ベースに折り返して押しえつけ、ファスナータブを固定します。

皮膚潰瘍または皮膚への損傷を避けるため、使用前に患者の皮膚の状態および健康状態を確認します。最低1日1回は確認してください。

Dale社は、継続的な圧力からくる唇やその下部組織への損傷を防ぐために、気管内チューブを頻繁に再調整することをお勧めします。

Dale社は、患者の顔にかかる圧を軽減するために人工呼吸器の管をサポートすることを強くお勧めします。

**一人の患者のみに使用。使い捨て用。**

#### 適切に装着するためのチェックリスト

- ✓ 粘着ベースを使う時には必ず準備菜を塗ります。
- ✓ 上唇のすぐ上に粘着ベースを付けます。
- ✓ チャンネルとチューブの周りを強力な粘着テープで螺旋状にきつく巻きます。
- ✓ チャンネルより最低2.5cm(1インチ)上にチューブがくるようテープを巻きます。
- ✓ 皮膚をできるだけ傷めないよう、粘着ベースはそっと剥がしてください。
- ✓ 人工呼吸器の管をサポートしてください。

取扱説明ビデオは、[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)でご覧になれます。

**天然ゴムラテックスは含まれておりません。**

Dale®は、米国および欧州Dale Medical Products, Inc.の商標登録です。

Dale Medical Products, Inc.  
TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Germany

