

Dale®

Stabilock

Suporte de tubo endotraqueal

encaixa com tubos endotraqueais de 7 a 10 mm.

Instruções de aplicação

1. Limpe o tubo. Deixe-o secar.
2. Aplique a base adesiva. **(A1-4)**
3. Prima a cinta de fixação na porção em gancho da base e não deixe de certificar-se de que o Canal da Tubulação esteja alinhado com o tubo endotraqueal. **(B)**
4. Abra as linguetas de fecho localizadas nas duas extremidades da cinta de fixação e passe a cinta em torno da cabeça, logo abaixo das orelhas. Prenda as linguetas de fecho na parte externa da cinta de fixação. **(C)**
5. Prenda o tubo no Canal da Tubulação
 - passe uma fita adesiva forte 1 vez em torno do tubo no ponto em que o Canal cobrirá o tubo
 - prima o Canal para baixo sobre o tubo
 - passe a fita em torno do tubo e do Canal. **(D)**

Método alternativo para a colocação da fita:

- prima o Canal sobre o tubo
 - passe firmemente uma fita adesiva forte em torno do tubo e do Canal. **Passe a fita no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do fim do Canal (D)**
6. Certifique-se de que a cinta de fixação está firme ao reajustar as linguetas de fecho, como necessário.

Troque a fita, como necessário.

Troque a Base Adesiva depois de 3 dias ou menos, se necessário.

Remoção

O adesivo deve ser removido com cuidado para evitar trauma à pele.

Reposicionamento do tubo

Abra as linguetas de fecho. Mantenha a Base Adesiva premida enquanto tira a cinta de fixação da base. Reposicione o tubo. Prima de volta na base e prenda as linguetas de fecho.

A fim de evitar ulcerações ou lacerações cutâneas, avalie a pele e as condições médicas do paciente antes da aplicação. Monitore diariamente ou com mais frequência.

A Dale **recomenda que se reposicione o tubo endotraqueal com frequência** para ajudar a evitar lesões nos lábios e nos tecidos subjacentes como resultado da pressão constante.

A Dale **recomenda com veemência que a tubulação do ventilador seja apoiada** para reduzir a pressão sobre a face do paciente.

Para a utilização num único doente. Descartável

Lista de controlo para uma aplicação bem-sucedida

- ✓ **Aplique o preparado para** a pele todas as vezes que a Base Adesiva seja aplicada
- ✓ **Posicione** a Base Adesiva directamente acima da linha do lábio
- ✓ **Passe firmemente e em espiral** uma fita adesiva forte em torno do Canal e do tubo
- ✓ **Passe a fita em torno** do tubo no mínimo 2,5 cm (1 pol.) além do Canal.
- ✓ **Remova** a Base Adesiva com cuidado para minimizar danos à pele
- ✓ **Apoie** a tubulação do ventilador

Para ver um vídeo sobre a aplicação, acesse www.dalemed.com

Não fabricado com látex de borracha natural.

Dale® é marca registada da Dale Medical Products, Inc. nos EUA e na UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemanha

