

# Dale®

## Hold-n-Place® kateterfiksering

### Påsætning

1. Ved P.I.V.- og arteriekatetere skal Luer-forbindelsen fastgøres til det anlagte kateter.
2. Rens og smør huden i henhold til hospitalets protokol.
3. For nogle patienter kan det være nødvendigt at barbære håret af eller bruge skin-prep, så produktet bedre klæber fast.
4. Sørg for, at huden er ren og tør, inden fikseringsplasteret påsættes.
5. Træk den øverste del, der er mærket "PULL", tilbage til perforationerne på de to strimler. (A)
6. Skub fikseringsplasteret ind under kateteret/sheathen, så forbindelsen mellem kateterslangen og tilslutningsdelen ligger midt på den tilspidsede del og centreret på plasteret. (B)
7. Tryk forsigtigt på det øverste af tilslutningsdelen, så den sidder fast på klæbedelen. (B)
8. Hold fast på fikseringsplasteret og kateteret, mens bagpapiret trækkes af i den ene side, og klæbedelen presses fast på huden. Gør det samme i den anden side. (C)
9. Træk fligen mærket "PULL" helt af, så klæbestrimlerne fritlægges helt. (D)
10. Fold den ene klæbestrimmel over kateterets forbindelsesdel, og tryk let på klæbestrimlen. Gør det samme med den anden klæbestrimmel, så fikseringen danner en V-form. (E)
11. Tryk ned på fikseringsplasteret, så det klæber bedre fast.
12. Læg en gennemsigtig forbindelse over indføringsstedet. Den gennemsigtige forbindelse kan lægges over hele fikseringsplasteret. Men det anbefales kun at dække halvdelen af fikseringsplasteret, så forbindingsskift er nemmere.
13. Følg hospitalets protokol for hyppighed af forbindingsskift. Udskift fikseringsplasteret, hvis det er beskidt eller vådt.

Der medfølger tapestrimler som hjælp til at stabilisere slangen eller tuben, mens fikseringsplasteret påsættes.

### Aftagning

Der kan bruges en spritserviet for at gøre aftagning lettere.

### Bestilling

850	Hold-n-Place fikseringsplaster til IV, arterie- og midtlinjekatetere.	50 stk/ karton
851	Hold-n-Place fikseringsplaster til IV, arterie- og midtlinjekatetere med Prevantics® i et iv-startsæt.	50 stk/ karton
852	Hold-n-Place fikseringsplaster til CVC, PICC og arteriesheath.	50 stk/ karton
853	Hold-n-Place fikseringsplaster til CVC, PICC og arteriesheath med stor, gennemsigtig forbindelse.	50 stk/ karton

Til brug til en enkelt patient. Til engangsbrug.

**STERILE R**

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

**Fremstillet uden naturgummilatex.**

**Patent anmeldt.**

Dale® & Hold-n-Place® er registrerede varemærker, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

EC REP

**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

946001 REV E

©Copyright 2019

Danish

