

Dale®

Hold-n-Place®
Fiksering til generelle formål

Påsætning

1. Når slangen eller tuben er placeret, skal huden renses og smøres i henhold til hospitalets protokol.
2. For nogle patienter kan det være nødvendigt at barbere håret af eller bruge skin-prep, så produktet bedre klæber fast.
3. Sørg for, at huden er ren og tør, inden fikseringsplasteret påsættes.
4. Løft i den øverste stofdel og træk papiret mærket "PULL" af. **(A)**
5. Skub fikseringsplasteret ind under slangen eller tuben, så denne ligger midt på klæbedelen. **(B)**
6. Fold den øverste stofdel hen over slangen eller tuben, og tryk den fast på burrematerialet. **(C)**
7. Træk bagpapiret af i den ene side og pres klæbedelen fast mod huden. Gør det samme i den anden side. **(D)**
8. Tryk fikseringsplasteret fast på huden.
9. Udskift fikseringsplasteret, hvis det bliver beskidt eller vådt.

Der medfølger tapestrimler i small og medium størrelse som hjælp til at stabilisere slangen eller tuben, mens fikseringsplasteret påsættes.

Aftagning

Der kan bruges en spritserviet for at gøre aftagning lettere.

Bestilling

950 Small, passer til 1,5-4,5 mm slanger 50 stk./karton

951 Medium, passer til 3-8 mm slanger 50 stk./karton

952 Large, passer til 6-13 mm slanger 50 stk./karton

Til brug til en enkelt patient.

Til engangsbrug.

Der ligger en video, der viser anbringelsen, på www.dalemed.com

STERILE R

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Fremstillet uden naturgummilatex.

Patentanmeldt.

Dale® & Hold-n-Place® er registrerede varemærker, der tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

