

Dale®

Hold-n-Place®
Plaster stabilizacyjny uniwersalny

Instrukcja stosowania

1. Po wykonaniu wktucia lub wprowadzeniu cewnika, oczyścić i przygotować miejsce na skórze zgodnie ze szpitalną procedurą.
2. W przypadku niektórych pacjentów konieczne może być zgolenie owłosienia lub przygotowanie skóry w miejscu stabilizacji, aby zapewnić lepsze przyleganie stabilizatora.
3. Przed przyklejeniem plastra stabilizacyjnego należy się upewnić, że skóra w miejscu stabilizacji jest czysta i sucha.
4. Unieść górny pasek z tkaniny i usunąć folię osłonową (z napisem **PULL**). **(A)**
5. Wsunąć plaster stabilizacyjny pod linię lub cewnik i wyśrodkować go na odsłoniętym przylepcu. **(B)**
6. Przełożyć górny pasek z tkaniny nad linię lub cewnikiem i docisnąć do części z haczykami. **(C)**
7. Oderwać jedną folię osłonową przylepca dolnego i przykleić przylepiec do skóry; czynności powtórzyć dla drugiej strony. **(D)**
8. Docisnąć plaster stabilizacyjny do skóry.
9. Wymienić plaster stabilizacyjny w przypadku zabrudzenia lub namoknięcia płynami.

W zestawie są paski taśmy samoprzylepnej, ułatwiające stabilizację małych i średnich linii i cewników podczas przyklejania plastra stabilizacyjnego.

Zdejmowanie

Zdejmowanie plastra stabilizacyjnego może ułatwić zastosowanie wacika nasączonego alkoholem.

Informacja o zamówieniach

950 mały, dla rurek 1,5 mm - 4,5 mm 50 szt./opakowanie

951 średni, dla rurek 3 mm - 8 mm 50 szt./opakowanie

952 duży, dla rurek 6 mm - 13 mm 50 szt./opakowanie

**Do zastosowania u jednego pacjenta.
Do jednorazowego użytku.**

STERILE R

Instruktażowy materiał wideo przedstawiający procedurę przyklejania plastra jest zamieszczony na stronie www.dalemed.com

Wyroby medyczne firmy Dale można nabywać u swojego dostawcy wyrobów szpitalnych/medycznych.

Wyprodukowano bez użycia kauczuku naturalnego (lateksu).

Zgłoszono do opatentowania.

Dale® i Hold-n-Place® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w USA i UE.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

