

Dale®

Hold-n-Place®
Universalfäste

Appliceringsanvisningar

1. Efter att katetern eller slangen har lagts in, rengör och applicera skyddande barriärfilm på huden enligt sjukhusets regler.
2. På vissa patienter kan rakning av hårväxt eller applicering av skyddande barriärfilm på huden krävas för bättre vidhäftning.
3. Säkerställ att huden är ren och torr innan fästet appliceras.
4. Lyft den övre textilremmen och dra bort skyddspapperet DRA ("PULL"). **(A)**
5. För in fästet under katetern eller slangen och centrera katetern eller slangen på det exponerade häftämnet. **(B)**
6. Placera den övre textilremmen över katetern eller slangen och tryck fast den mot kardborrematerialet. **(C)**
7. Dra bort ett av de undre skyddspapperen och tryck fast häftämnet mot huden. Gör likadant på andra sidan. **(D)**
8. Tryck fast fästet mot huden.
9. Om fästet har blivit smutsigt eller vått ska det bytas ut.

Tejpremsor medföljer fästena i storlek liten och medium för att underlätta stabilisering av katetern eller slangen medan fästet appliceras.

Borttagning

Alkoholsuddar kan användas för att underlätta borttagningen.

Ordering Information

950 liten, passar till slangar 1,5 mm–4,5 mm 50/kartong

951 medium, passar till slangar 3 mm–8 mm 50/kartong

952 stor, passar till slangar 6 mm–13 mm 50/kartong

För användning till en enstaka patient.
Engångsprodukt.

STERILE R

För att se en appliceringsvideo, gå till www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Patentsökt.

Dale® och Hold-n-Place® är registrerade varumärken som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

