

(*Access Controller for Enteral - *Enteral için Erişim Kontrolörü)

Açık veya kapalı enteral sistemlerle çalışır.

ACE Connector sıvı iletim hatlarını ayırmadan enteral formüller, şırınga irigasyonu ve sıvı ilaçların iletimini sağlarken tıbbi tüpler için ve dışına sıvı akışını 30 güne kadar kontrol etmek üzere endikedir. Bu kapalı sistem sağlık çalışanını hastaların mide sıvılarına kazara maruz kalmaktan korur.

KULLANMA TALİMATI**1 Besleme İşlemi**

ACE Connector PEG g-tüp enteral besleme adaptörlerinin yerini alır.

- Kateter konektör ucunu besleme tüpüne takın.
- Besleme seti veya bolus şırınga ucunu beyaz esnek adaptöre yerleştirin.
- Besleme formülünün iletmek için sapı AÇIK pozisyonuna çevirin.
- Besleme tamamlandığında sapı KAPALI pozisyona çevirin ve besleme setini beyaz esnek adaptörden çıkarın.

ACE Connector NG besleme için kullanıldığında kateter konektörü ucunu doğrudan NG tüpe takın. Yukarıda basamak b-d'yi izleyin.

2 Kateter Ucu Irigasyon Şırıngası/Lavaj ve Sıvı İlaç İletme İşlemi
Bir güvenlik önemi olarak **ACE Connector** sadece kateter ucu irigasyon şırıngalarını kabul eder ve Luer uçlu uygulama setleri veya şırıngaları kabul etmez.

- Sapı KAPALI pozisyona çevirin.
- ACE Connector** cihazını sıkıca tutarken kateter uçlu şırıngayı Otomatik Kapanan Şırınga Portu'na sıkıca oturan dek İttirin ve Döndürün.
- Sıvı veya ilacı **ACE Connector** içine verin.
- Şırıngayı çıkarın. Auto-Seal Şırınga Portu otomatik olarak kapanır.
- Auto Seal Şırınga Portu içinden ılık su verin.

3 Drenaj ve Emme İşlemi

ACE Connector Salem, Levin ve mide tüpleriyle kullanılan 5'i 1 yerde konektörlerin yerini alır.

- Hasta tüpünden varsa 5'i 1 yerde konektörü çıkarın.
- Kateter konektör ucunu hasta tüpüne takın.
- Beyaz esnek adaptörü çıkarın ve emme tüpünü doğrudan **ACE Connector**'a takın.
- Emme veya drenaj için sapı AÇIK pozisyona çevirin.
- Emme tüpünü çıkarmak için sapı KAPALI pozisyona çevirin ve isterseniz emme tüpünü çıkarın.

Tek hastada kullanım içindir.

Serin ve kuru bir yerde saklayın.

A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya emriyle satılabilir.

- Hastayı hareket ettirmek için sapı KAPALI pozisyona getirin ve besleme seti veya emme tüpünü ayırın. Hasta sonra istenen şekilde hareket edebilir. Besleme ve drenaj yukarıdaki işlemler tekrarlanarak gerektiği şekilde devam ettirilebilir. **ACE Connector** kabul edilen tıbbi standartlara göre kateterin bir parçası olarak kalır.
- Gerektiği şekilde değiştirin. 30 günden fazla kullanılması önerilmez.
- Cihaz talimatına göre veya beklendiği şekilde çalışmıyorsa talimatı izleyerek **ACE Connector** içinden ıyice su geçirin ve enteral iletim sisteminin kontrol edin. Problem devam ederse, gerektiği şekilde **ACE Connector** ve enteral iletim sisteminin hastanenin "ental besleme yönetimi" protokolüne göre yenisiyle değiştirin.
- ACE Connector** temel olarak enteral besleme için bir iletim yöntemi sağlar. İlaçları iletmek hastane veya tesisin enteral besleme yönetimi protokolünü izleyin.

Dale® tıbbi ürünleri tercih ettiğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısından elde edilebilir.

A.B.D. Patent Numarası 6,165,168.

Sipariş Bilgisi

- No 475 Dale® ACE Connector®
Ayrı paketlenmiş.
50 adetlik kutularda
satılır.

Dale®

Dale® Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Çin malı 942183-ART_REV_I
© 2017 Dale Medical Products, Inc.
Dale® ve ACE Connector®, Dale Medical Products, Inc.
şirketinin ABD ve AB'de tescilli ticari markalarıdır.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Almanya

