

(\*Access Controller for Enteral) – hulpmiddel voor enterale toegang)

Werk met open of gesloten enterale systemen die voldoen aan de ISO 80369-3-norm

De **ACE Connector** is geïndiceerd om gedurende maximaal 30 dagen de vloeistofstroming in en uit medische sondes te regelen terwijl enterale voeding, irrigatievloeistof (via injectiespuit) en vloeibare medicijnen worden toegediend zonder de leidingen voor vloeistofoediening te verbreken. Dit gesloten systeem beschermt de zorgverstrekker tegen onbedoelde blootstelling aan de maagsappen van de patiënt.

## GBRUIKSAANWIJZING

### 1 De voedingsprocedure kan worden gebruikt met voedingssondes van klein kaliber van het ENFit-type, PEG/PEJ-sondes, de meeste gastrojejunale sondes en voedingssets.

Bij gebruik van de ACE Connector voor enterale voeding sluit u de vrouwelijke ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan op de mannelijke ENFit-connector van een enterale sonde.

Volg onderstaande instructies a-d.

- Sluit de vrouwelijke ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan op de mannelijke ENFit-connector van de voedingssonde van de patiënt.
- Draai de vrouwelijke ENFit-connector van de enterale voedingsset en de mannelijke ENFit-poort (proximale zijde) van de ACE Connector in elkaar.
- Draai het handvat naar de stand ON (aan) om de sondevoeding toe te dienen.
- Draai het handvat na het toedienen van de voeding naar de stand OFF (uit) en verwijder de voedingsset van de ACE Connector door deze los te draaien.

### De ACE Connector wordt gebruikt met sondes voor enterale voeding voor PEG-, BRT- en gastrostomiesondes en de meeste gastrojejunale sondes.

\*Voor gebruik met PEG-sondes zonder ballon hebt u een witte 80369-3 ENFit-verloopconnector of een universele adapter nodig, die niet met de ACE Connector wordt meegeleverd.

### 2 Procedure voor irrigatiespuit/lavage en toediening van vloeibare medicatie met een ENFit-tip van 60 ml

Als veiligheidsmaatregel accepteert de nieuwe ACE Connector uitsluitend enterale irrigatiespuiten met een ENFit-tip en geen spuiten met een katheter- of luertip, geen toedieningssets met een luertip en geen injectienaalden.

- Draai het handvat naar de stand OFF (uit).
- Terwijl u de ACE Connector stevig vasthoudt, duwt en draait u de spuit met de vrouwelijke ENFit-tip stevig in de zelfafdichtende spuitpoort totdat de spuit stopt – **NIET TE STRAK AANDRAAIEN!** Het verdient aanbeveling om vóór en na gebruik door te spoelen.
- Dien de vloeistof of medicatie toe via de zelfafdichtende spuitpoort van de ACE Connector of verwijder maagresten, indien gewenst.
- Verwijder de spuit. De zelfafdichtende spuitpoort met mannelijke ENFit-connector zal automatisch sluiten.
- Spoel water door de zelfafdichtende spuitpoort totdat het water vrij is van medische restproducten.
- Draai het handvat naar ON (aan).

Dit product is compatibel met ENFit getrapte verloopconnectoren en ENFit trechterconnectoren.

### 3 MR Conditional (MR-veilig onder voorwaarden) Niet-klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de Dale Medical 485 ENFit™ MR CONNECTOR MR Conditional is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing ervan onder de volgende voorwaarden veilig een MR-scan ondergaan:

- Statisch magnetisch veld van uitsluitend 1,5 tesla en 3 tesla.
- Magnetisch veld met een maximale ruimtelijke gradiënt van 3000 gauss/cm of minder.

Voor gebruik bij één patiënt / Koel en droog bewaren.

Krachtens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrijf van een arts worden verkocht.

Om de patiënt te laten rondwandelen, draait u het handvat naar de stand OFF (uit) en koppelt u de voedingsset los. De patiënt kan dan naar wens rondwandelen. De voeding kan zo nodig worden hervat door de bovenvermelde procedures te herhalen. De ACE Connector blijft onderdeel van de katheter conform algemeen aanvaarde medische normen.

- Vervang het hulpmiddel zo nodig overeenkomstig het ziekenhuisprotocol. Niet aanbevelen voor gebruik van meer dan 30 dagen.
- Als het hulpmiddel niet werkt volgens de aanwijzingen of zoals verwacht, spoel de ACE Connector dan grondig door conform de aanwijzingen en controleer de opstelling van de enterale voedingsset. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de ACE Connector en de enterale voedingsset zoals vereist, conform het ziekenhuisprotocol met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.
- De ACE Connector verschaft vooral een methode voor de toediening van enterale voeding aan de patiënt. Volg bij het toedienen van medicijnen het protocol van het ziekenhuis of de instelling met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten. Octrooi aangevraagd.

## Bestelinformatie

485

Dale ACE Connector®  
Afzonderlijk verpakt.  
Verkocht in dozen van 50.



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com



Niet vervaardigd met  
natuurlijk rubberlatex

Vervaardigd in China 942253-ART\_REV\_B

©2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® en ACE Connector® zijn gedeponeerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU. ENFit™ is een gedeponeerd handelsmerk van GEDSA dat met toestemming wordt gebruikt.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30761 Hannover, Duitsland

