

(*Kontroler dostępowy do karmienia dojelitowego)

Do użytku w otwartym lub zamkniętym systemami do karmienia dojelitowego, zgodnymi z ISO 80369-3

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

1 Procedurę podawania płynów można stosować do małosrednicowych sond podawczych typu ENFit, w tym Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomy, G/J, zestawów do podaży i specjalnych sond Saleem Sump® wyposażonych w łącznik ENFit.

W przypadku używania do podaży dojelitowej łącznika ACE, należy podłączyć końcówkę żeńską dystalną ENFit łącznika ACE do łącznika męskiego ENFit sondy dojelitowej. Należy stosować się do instrukcji a-d zamieszczonych poniżej.

- Podłączyć końcówkę żeńską ENFit (strona dystalna) łącznika ACE do łącznika męskiego ENFit dojelitowej sondy podawczej.
- Ustawić odpowiednio końcówkę żeńską ENFit zestawu do podaży dojelitowej względem końcówki męskiej ENFit (strona proksymalna) łącznika ACE, natoczyć ją i dokręcić.
- Przełączyć przełącznik w położenie WŁ. (ON), aby otworzyć dopływ płynu.
- Po zakończeniu podawania płynów przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i odłączyć zestaw od łącznika ACE, odkracając go.

*Sondy bez balonika PEG mogą wymagać zastosowania białego łącznika przejściowego 80369-3 ENFit lub przejściówki uniwersalnej, która nie jest dostarczana wraz z łącznikiem ACE.

2 Procedura stosowania strzykawk 60 mL z końcówką ENFit do płukania / podawania leków płynnych


W celu zwiększenia bezpieczeństwa nowy łącznik ACE pasuje jedynie do strzykawk do przepłukiwania zgłębników dojelitowych z końcówką ENFit, a nie pasuje do strzykawk z końcówką cewnikową, strzykawk z końcówką Luera, zestawów podawczych z końcówką Luera ani igieł podskórnych.

- Przełączyć przełącznik w położenie WYŁ. (OFF).
- Przytrzymując stabilnie łącznik ACE, ustawić odpowiednio strzykawkę z końcówką żeńską ENFit względem końcówki do podawania leku strzykawki samouszczelniającej Auto-Seal, włożyć tę końcówkę i przekręcić do momentu wyzucia oporu.
 - NIE DOKRĘCĄĆ ZBYT MOCNO!** Zdecydowanie zalecane jest płukanie przed użyciem i po użyciu.
- W zależności od potrzeby podawać płyn lub lek do samouszczelniającej końcówki strzykawki na łączniku ACE albo odciągnąć gastryczne płyny rezydualne.
- Odłączyć strzykawkę. Końcówka do podawania leku strzykawki samouszczelniającej z łącznikiem męskim ENFit automatycznie szczelnie się zamknie.
- Płukać wodą przez końcówkę do podawania leku strzykawki samouszczelniającej do chwili, gdy w wodzie nie będzie resztek leku.
- Przełączyć przełącznik w położenie WŁ. (ON).

Tego produktu można używać z przejściówką stopniową i łącznikami stożkowymi ENFit.

3 Procedura drenażowania i odsysania

Łącznik dojelitowy ACE 485 można używać do odsysania i drenażu przy użyciu specjalnie wyposażonych sond ENFit Saleem Sump oraz sond do odsysania Suction ze specjalną przejściówką ENFit.

4 Bezpieczne stosowanie w określonych warunkach środowiska MR  Testy niekliniczne wykazały, że stosowanie ŁĄCZNIKA 485 ENFit ACE Dale Medical w środowisku rezonansu magnetycznego jest warunkowe. Można bezpiecznie przeprowadzać obrazowanie rezonansem magnetycznym u pacjenta bezpośrednio po założeniu urządzenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- Natężenie statycznego pola magnetycznego wynosi albo 1,5 tesli, albo 3 tesle.
- Indukcja statycznego pola magnetycznego nie przekracza 3000 gaussów/cm.

Do zastosowania u jednego pacjenta / Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

- Przed przemieszczeniem pacjenta należy przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (OFF) i odłączyć zestaw podawczy. Po wykonaniu tych czynności pacjent może się swobodnie przemieszczać. Proces podawania płynów można wznowiać w miarę potrzeb, powtarzając opisaną powyżej procedurę.
- Wymienić w razie potrzeby zgodnie ze szpitalną procedurą. Nie zaleca się stosowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
- Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami lub oczekiwaniami, należy dokładnie przełączyć łącznik ACE zgodnie z instrukcją i sprawdzić ustawienia zestawu do dojelitowej podaży. Jeżeli problem się powtarza, należy w razie potrzeby wymienić na nowy łącznik ACE zgodnie z procedurą „zarządzania dojelitowym podawaniem płynów”.
- Łącznik ACE jest stosowany głównie do dojelitowego karmienia pacjentów. W przypadku podawania leków należy stosować się do szpitalnej lub ośrodkowej procedury zarządzania dojelitowym podawaniem płynów.

Produkty medyczne firmy Dale są dostępne u preferowanego dostawcy materiałów i urządzeń medycznych i szpitalnych.

Patent w USA nr D800899

Informacje o zamówieniach

485

Dale ACE Connector®
Opakowanie indywidualne.
Sprzedawane w kartonach po 50 szt.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA, 02038-3298
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



Wyprodukowano bez użycia
kautuczku naturalnego (lateksu)

Wyprodukowano w Chinach 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.
Dale® i ACE Connector® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Dale Medical Products, Inc. w USA i UE.
ENFit® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
GEDSA używanym za jej zgodą.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-31075 Hanover, Niemcy

